



Bienvenue dans le
monde de LUCY® !

LUCY®

Manuel d'Utilisation


BIENVENUE DANS LE MONDE DE LUCY® !


Merci d'avoir choisi LUCY®. Découvrez-en davantage sur l'installation et le fonctionnement de votre Bouchon Intelligent LUCY®.



NETTOYAGE UV-C

La fonction de nettoyage par UV-C de LUCY® désactive jusqu'à 100 % des germes contenues dans l'eau du robinet. L'eau est purifiée sans l'utilisation de produits chimiques et votre bouteille reste propre et sans odeur. Cela signifie que la désinfection par UV est un moyen fiable et inoffensif d'éliminer les virus, les bactéries et les germes de toutes sortes.





SUIVI DE VOTRE CONSOMMATION D'EAU

Grâce à un capteur placé dans votre Bouchon Intelligent LUCY®, votre consommation d'eau peut facilement être enregistrée et suivie dans l'application waterdrop®. Votre Bouchon Intelligent LUCY® enregistre vos progrès directement dans le bouchon avant de les synchroniser avec l'application. Pas de risque de perte de données car tout est enregistré directement dans votre Bouchon Intelligent LUCY®.



RAPPELS POUR BOIRE DE L'EAU

Votre Bouchon Intelligent LUCY® vous rappelle également de boire de l'eau en clignotant à intervalles réguliers, tant que vous n'avez pas atteint votre objectif quotidien. Vous pouvez également recevoir des rappels via l'application. Vous décidez de la fréquence et de l'endroit où vous souhaitez recevoir les rappels. Vous pouvez facilement ajuster cela à tout moment dans les paramètres de votre application.

NOS CONSEILS POUR UTILISER VOTRE BOUCHON INTELLIGENT LUCY®

- **Ne remplissez pas trop votre bouteille** afin que le capteur du Bouchon Intelligent LUCY® ne touche pas la boisson et puisse mesurer avec précision votre consommation.
- **Refermez votre bouteille après chaque utilisation ou remplissage** afin que le Bouchon Intelligent LUCY® puisse détecter le nouveau volume.
- **Ne remplissez pas votre bouteille avec des boissons chaudes**, car la buée empêcherait le Bouchon Intelligent LUCY® de mesurer correctement.
- **Utilisez la purification par UV-C uniquement pour l'eau**. Si vous voulez boire un microdrink, ajoutez-le dans votre bouteille après le nettoyage.
- **Ne nettoyez pas votre Bouchon Intelligent LUCY® avec de l'eau**. La meilleure façon de nettoyer LUCY® est d'utiliser un chiffon humide à l'extérieur et un coton-tige à l'intérieur.

ACTIVATION DE VOTRE BOUCHON INTELLIGENT LUCY®

Étape 1 : Téléchargement de l'application waterdrop®

Téléchargez l'application waterdrop® dans l'App Store ou Google Play Store.

Étape 2 : Utilisation de l'application waterdrop®

Si vous avez déjà un compte waterdrop® Club, vous pouvez vous connecter en utilisant vos données de connexion habituelles, ou vous inscrire et créer

un nouveau compte. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, il vous est demandé de fournir quelques informations vous concernant qui définissent votre objectif de consommation d'eau quotidienne.

Étape 3 : Connexion de LUCY® à l'application waterdrop®

1. Après avoir répondu aux questions mentionnées ci-dessus, l'application vous demandera si vous possédez un Bouchon Intelligent LUCY® et si vous souhaitez le connecter. Si vous ne voyez plus ce message, vous pouvez également cliquer sur le symbole LUCY® dans le menu "DRINK" ou cliquer sur "Connecter LUCY" dans les paramètres.
2. Connectez LUCY® à une source d'alimentation appropriée (alimentation USB, ordinateur, ...) à l'aide du câble USB fourni. Si une fenêtre pop-up apparaît pour demander si waterdrop® est autorisé à utiliser votre connexion Bluetooth, veuillez cliquer sur "OK."
3. Ensuite, appuyez sur le bouton de votre LUCY® jusqu'à ce que le logo waterdrop® commence à clignoter en bleu et sélectionnez simultanément "Connecter LUCY" dans votre application. Si une autre fenêtre pop-up apparaît sur votre smartphone vous demandant si vous souhaitez vous connecter à un appareil Bluetooth, veuillez accepter. Si la tentative de connexion a réussi, LUCY® s'allume alors en bleu en continu pendant une courte période.
4. Sélectionnez la bouteille waterdrop® avec laquelle vous souhaitez utiliser votre LUCY® (vous pouvez la modifier à tout moment dans les paramètres).
5. Nous vous demandons maintenant de calibrer votre bouteille vide, c'est-à-dire de la mesurer pour que le suivi de la consommation d'eau et le nettoyage UV-C de LUCY® fonctionnent correctement. Pour ce faire, veuillez placer votre bouteille vide sur une surface plane et appuyez sur

"Démarrer le calibrage". Veuillez noter que si vous changez votre bouteille, vous devrez effectuer un nouveau calibrage.

6. Votre Bouchon Intelligent LUCY® est maintenant prêt à être utilisé. Faites un petit tour dans l'univers du Bouchon Intelligent LUCY® dans l'application pour découvrir ses fonctions.

FONCTIONS ET SIGNAUX DU BOUTON DU BOUCHON INTELLIGENT LUCY®

Votre LUCY® dispose d'un capteur tactile (appelé « bouton ») qui offre plusieurs fonctions. En voici un bref aperçu :

Si connecté à une source d'alimentation

- En appuyant sur le bouton pendant plusieurs secondes, vous activez le "mode appairage" du Bouchon Intelligent LUCY® qui permet de le connecter à un smartphone. Le logo waterdrop® clignote d'une lumière bleue dès que le Bouchon Intelligent LUCY® est prêt à se connecter et s'allume d'une lumière bleue fixe pendant quelques secondes une fois connecté.

Si non connecté à une source d'alimentation :

- Une courte pression sur le bouton indique le niveau de charge de la batterie de LUCY®. Le nombre de pétales illuminés sur le logo waterdrop® indique l'état actuel de la batterie de LUCY®. Si les 4 pétales s'allument, votre Bouchon Intelligent LUCY® est complètement chargé. Moins il y a de pétales allumés, plus le niveau de la batterie est faible.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le pour activer la fonction de nettoyage UV-C de LUCY®. Le logo waterdrop® tourne en blanc et vous indique la progression via les pétales.

Autres signaux de LUCY®



LUCY® CLIGNOTE EN VERT CLAIR 2 FOIS

La quantité bue a été mesurée avec succès



LUCY® CLIGNOTE EN ROUGE 2 FOIS

La quantité bue n'a pas été mesurée avec succès



LUCY® CLIGNOTE EN BLANC PLUSIEURS FOIS

Il est temps de boire



LUCY® CLIGNOTE EN VERT PENDANT ENVIRON 5 SECONDES

Le nettoyage UV-C a été effectué avec succès



LUCY® CLIGNOTE EN ROUGE PENDANT ENVIRON 5 SECONDES

Le nettoyage UV-C n'a pas pu être effectué

Si le Bouchon Intelligent LUCY® est connecté à une source d'alimentation :



LES PÉTALES INDIVIDUELS S'ILLUMINENT ET « PULSENT »

LUCY® est en charge et indique la progression de la charge via le nombre de pétales qui s'allument

Pour plus d'informations et une liste détaillée de tous les signaux lumineux LUCY®, visitez notre site web.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES AVEC VOTRE BOUCHON INTELLIGENT LUCY®

Le Bouchon Intelligent LUCY® ne se connecte pas à mon smartphone.

Si vous avez des problèmes pour connecter votre Bouchon Intelligent LUCY® à votre smartphone, nous vous recommandons de recommencer le processus de connexion depuis le début. Pour ce faire, il est préférable de supprimer le Bouchon Intelligent LUCY® de vos périphériques Bluetooth dans les paramètres du smartphone et de s'assurer qu'il n'est pas connecté dans l'application waterdrop®. Vous pouvez ensuite cliquer sur "Connecter LUCY" sur l'écran DRINK et vous serez guidé tout au long du processus de connexion. Lors de l'établissement de la connexion, il est important d'appuyer simultanément sur le bouton "Connecter LUCY" dans l'application waterdrop® et sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que LUCY® clignote en bleu. Parfois, une deuxième tentative peut être nécessaire. Si la première connexion Bluetooth ne fonctionne pas, veuillez cliquer sur "Essayer encore" et appuyer sur le bouton de votre Bouchon Intelligent LUCY® jusqu'à ce qu'il clignote en bleu. Si le Bouchon Intelligent LUCY® s'allume ensuite en bleu pendant un certain temps, cela signifie que la connexion a réussi.

Nettoyer correctement LUCY®.

La meilleure façon de nettoyer LUCY® est d'utiliser un chiffon humide sur l'extérieur et un coton-tige pour l'intérieur. Ne tenez jamais LUCY® sous l'eau et ne l'immergez pas dans l'eau. Le Bouchon Intelligent LUCY® est un appareil électronique et doit être traité comme tel.

Le Bouchon Intelligent LUCY® perd régulièrement la connexion avec mon smartphone.

Ce n'est pas un problème, car LUCY® n'a pas besoin d'une connexion continue. LUCY® dispose d'une fonction de mémoire, ce qui signifie que LUCY® peut enregistrer votre progression en matière d'hydratation et

synchroniser les données enregistrées avec l'application waterdrop® sur votre téléphone mobile lors de la prochaine connexion.

Ma consommation n'est pas affichée directement dans l'application.

La synchronisation entre votre Bouchon Intelligent LUCY® et votre application waterdrop® ne se fait pas toujours en temps réel et il peut donc s'écouler un moment avant que votre consommation ne soit transférée de votre Bouchon Intelligent LUCY® à votre smartphone. Si cela prend plusieurs minutes, il peut également être utile de fermer complètement l'application waterdrop® et l'ouvrir à nouveau. Cependant, ne vous inquiétez pas, car votre Bouchon Intelligent LUCY® enregistre vos progrès. Ainsi, il peut stocker vos progrès en matière d'hydratation indépendamment de l'application et transférer les données stockées vers votre smartphone plus tard. Vous devez également savoir que votre Bouchon Intelligent LUCY® ne peut mesurer votre consommation qu'à certains intervalles et que de très petites gorgées peuvent ne pas être comptabilisées directement mais seulement mesurées plus tard, en même temps qu'une plus grande quantité de boisson.

Le nettoyage UV-C ne fonctionne pas.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles le nettoyage par UV-C de votre Bouchon Intelligent LUCY® ne fonctionne pas. Il est possible que le niveau de la batterie de votre LUCY® soit trop faible pour effectuer le nettoyage UV-C. Pour le vérifier, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de LUCY® : vous pouvez facilement lire l'état actuel de la batterie grâce au nombre de pétales du logo waterdrop® qui s'allument en blanc. Si le logo waterdrop® s'allume en rouge, le Bouchon Intelligent LUCY® doit être mis en charge. Veillez à utiliser le câble fourni. Si le Bouchon Intelligent LUCY® se trouve sur une surface inégale, est déplacé, poussé ou secoué pendant le processus de nettoyage, le nettoyage n'est malheureusement pas possible et doit être recommencé. En outre, votre Bouchon Intelligent LUCY® est équipé d'un capteur pour la température. Si vous avez lancé

plusieurs cycles de nettoyage à la suite, l'appareil peut devenir trop chaud. Laissez-lui un peu de temps pour se refroidir, puis réessayez.

